


# ペンシル型検電テスター




## ブザー & LEDオートテスター

2135-A



- ◆6V～24V用LEDランプの採用により、  
オートバイ・軽自動車から大型車まで幅広い車種に使用できます。
- ◆高感度ブザーの発信音により日射しが差し込む明るい所でも  
即時に検電や極性判定が可能となりました。

### 【使用方法】



- ◆LEDが1ヶも発光しない場合。
  - 測定の間2カ所間に3V以上の電圧が無い。
  - 電源スイッチがONになっていない。
  - 断線または誤配線。
  - 回路またはユニットの故障。
  - その他
- ◆このオートテスターは電流方向検知機能をそなえています。  
オルタネーター/ICレギュレーターの作動によって変化する  
オルタネーターと車輻電池間の電流方向に対し3V以上の  
電位差があればLEDランプ赤または緑が発光。  
6V±1以上の正極電位差があればLEDランプの赤が発光し  
ブザーが発音します。
- ◆ブザーの発音電圧は6V±1以上です。  
ただし24V以上の電圧には使用しないでください。

**MFP** Maruyasu  
Forklift  
Parts

フォークリフト部品センター  
株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号  
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217