

## 取扱い商品のご案内

# エアツールオイル

### 修理に出す前に試してください！



エアツール内部に使用する  
潤滑・防錆オイルになります。

エアツールのエア入口より  
AT-0500を10～15cc位入れて、  
空回しします。

その際、エア排出口よりオイルが  
飛び出しますので、ウエスや  
ダンボール等でカバーしてください。

品名	エアツールオイル
品番	S-ATO-500