

# オイルチェンジャー

簡易型手動式オイル交換機



## 使用方法

- ① レベルゲージにノズルを差し込む。
- ② 本体ハンドルをポンピング。
- ③ 後はそのまま数分間待つだけ。

4L用

品番	OC-4L
----	-------

6.5L用

品番	OC-65L
----	--------

納期 2～3日

- ◆ ラインナップ 4リッター用と 6.5リッター用の2種類  
付属パイプは6φと7φの2種類
- ◆ 特長 軽量・ポータブルタイプで持ち運びもラクラク！  
電源不要の手動式なので、どんな場所でも手軽に使える！  
交換用量がひと目で判る目盛り付き！  
水槽の水換えにも使える優れモノ！
- ◆ 注意事項 ゲージ／オイルパンの構造上、抜きにくい車種もあります。  
オイルレベルゲージのパイプ径が6mm以下の場合は使用不可。  
ブレーキオイルは部品が溶解する恐れがあるので交換不可。  
抜き取った廃油等は、法令に従って適切に処理してください。

**MFP** Maruyasu  
Forklift  
Parts

フォークリフト部品センター  
株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号  
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

