



# 時刻設定 (PCビューア)




①SDカードをPCに挿入後、  
右上のファイルマークを押下




②ポップアップウィンドウに□:¥SeFSと  
表示されたら確認ボタンを押下



③ツールバーのギヤマークを押下




④「時間」項目を設定します



⑤時間ファイル保存のチェックボックスに  
チェックを入力



⑥日付を設定



⑦時刻を設定後、「保存する」ボタンを押下



⑧保存完了確認後、SDカードをドラレコ本体に  
挿入し、起動させてください。